

機器接続・操作手順書

新宿アイタウン会議室

天井吊りプロジェクター、スクリーン、テレビモニター、マイク・スピーカーの使い方をご案内します。
プロジェクター・テレビ・スピーカーのリモコンは、テレビ台の上に置いています。
HDMIケーブル、変換アダプタ、マイク等は、必要に応じて演台の棚から取り出してご利用ください。



1. プロジェクター



2. スクリーン



3. テレビモニター



5. マイク・スピーカー

使い方の流れ

1 映す機器を選ぶ

2 ケーブルをつなぐ

3 入力を切り替える

4 音量を調整する

5 終了後に戻す

迷ったらまず確認

- HDMIケーブルは、パソコン側・会場側ともにしっかり差さっているか
- 入力切替はHDMIになっているか
- プロジェクター、テレビ、スピーカーの電源はONになっているか
- パソコン側の画面出力設定は「複製」または「拡張」になっているか
- 音が出ないときは、テレビ音量、スピーカー音量、パソコンの音声出力先を確認する

1. プロジェクター

パナソニック製 PT-VMZ5ESJ | 天井吊り高輝度プロジェクター (5200ルーメン)



プロジェクター
リモコン

使い方

- 1 リモコンでプロジェクターの電源を入れる
- 2 パソコンと会場側HDMIケーブルを接続する
※ 会場側HDMIケーブルは、スクリーン左下から出ています。
- 3 入力がHDMIになっているか確認する
- 4 パソコン側の画面出力を「複製」または「拡張」にする
- 5 正面スクリーンに投影されているか確認する

HDMI端子がないパソコンは、演台の棚にある「USB-C to HDMI変換アダプタ」をご利用ください。

※ プロジェクターは映像投影用です。パソコンの音声は、プロジェクターからは出ません。
音声を流す場合は、テレビモニターまたは会場スピーカーをご利用ください。

2. スクリーン

イーサプライ プロジェクタースクリーン 120インチワイド 吊り下げ ロール式 EEX-PST3-120HDK



使い方


スクリーン中央のひも、または取っ手をゆっくり引っ張り、希望の位置まで下ろしてください。

収納時の注意

収納時は、固定された位置から少し下に引っばるとロックが外れます。巻き上がる際は勢いがつく場合がありますので、必ず手を添えて、ゆっくり収納してください。手を離れたまま収納しないようご注意ください。

3. テレビモニター

ハイセンス製 50インチテレビモニター | 入力切替・音量調整はリモコンで行います。



ここにありませ

テレビ本体
自由に動かせます

テレビリモコン

使い方

- 1 テレビモニターの電源を入れる
- 2 パソコンとテレビモニターをHDMIケーブルで接続する
- 3 テレビリモコンで入力をHDMIに切り替える
- 4 パソコン側の画面出力を「複製」または「拡張」にする
- 5 必要に応じて、テレビリモコンで音量を調整する

映らないときは、
まずテレビの入力切替がHDMIになっているかをご確認ください。

4. プロジェクターとテレビモニターの同時接続

HDMI分配器を使うと、1台のパソコンからプロジェクターとテレビモニターの2画面へ同時出力できます。



接続方法

- 1 HDMI分配器の入力側にパソコンを接続する
- 2 HDMI分配器の出力側から、HDMIケーブルを2本接続する
- 3 1本をプロジェクターへ接続する
- 4 もう1本をテレビモニターへ接続する
- 5 プロジェクターとテレビモニターの入力をHDMIに切り替える
- 6 パソコン側の画面出力を「複製」または「拡張」にする

※ テレビモニターから音声を出す場合も、
この同時接続をご利用ください。

映らないときは、HDMI分配器に電源が必要な場合があります。
演台の棚にあるUSBケーブルを使い、HDMI分配器へ電源をつないでください。

5. マイク・スピーカー

JYX製 ワイヤレスマイク2本+有線マイク1本+スピーカー



スピーカー・マイク

音量調整

- ・マイク音が小さい場合は、スピーカー本体のマイク音量を上げてください。
- ・ハウリングする場合は音量を下げてください。

使い方

- 1 スピーカーの電源を入れる
- 2 マイクに電池が入っているか確認する
- 3 マイクの電源を入れる
- 4 スピーカー本体のマイク音量を調整する
- 5 実際に声を出して、音量を確認する



最新のPDF版の取扱説明書が必要な場合は、どうぞお気軽にご連絡ください。

操作パネル

マイク、電池、充電器、必要なケーブル類は、演台の棚の中にあります。

6. パソコンの音声を出す方法

テレビモニターを使う場合はテレビから、使わない場合はスピーカーから音声を出せます。

方法1：テレビモニターから音声を出す



プロジェクターとテレビモニターを同時接続している場合は、テレビモニターから音声を出すことができます。

- 1 パソコン・プロジェクター・テレビモニターをHDMI分配器で接続する
- 2 テレビモニターの入力をHDMIに切り替える
- 3 パソコン側の音声出力先をテレビモニターに設定する
- 4 テレビリモコンで音量を調整する

※ 接続方法は

「4. プロジェクターとテレビモニターの同時接続」をご確認ください。

※ 音が出ない場合は、

テレビ音量、パソコン音量、音声出力先をご確認ください。

方法2：スピーカーにBluetooth接続



テレビモニターを使わない場合は、会場スピーカーにBluetooth接続して音声を出すことができます。

- 1 スピーカーの電源を入れる
- 2 パソコンのBluetooth設定を開く
- 3 接続先一覧から「JYX-66BT」を選択して接続する
- 4 パソコン側の音声出力先を「JYX-66BT」に設定する
- 5 スピーカー本体およびパソコンの音量を調整する

※ 接続先に「JYX-66BT」が表示されない場合は、スピーカー本体のモードがBluetoothになっているかご確認ください。

7. 映らない・音が出ないとき

よくある原因から順番に確認してください。

困ったときは、いったんケーブルを抜き差しし、機器の電源を入れ直してください。
Windows : Windowsキー+P / Mac : システム設定 > ディスプレイ

プロジェクターが映らないとき

- プロジェクターの電源が入っているか
- HDMIケーブルは、パソコン側・会場側ともにしっかり差さっているか
- 入力切替がHDMIになっているか
- パソコン側の画面出力が「複製」または「拡張」になっているか
- HDMI端子がないPCの場合、変換アダプタが正しく接続されているか

テレビモニターが映らないとき

- テレビモニターの電源が入っているか
- テレビの入力切替はHDMIになっているか
- HDMIケーブルが抜けかけていないか
- パソコン側の画面出力が「複製」または「拡張」になっているか

音が出ないとき

- パソコンの音量がミュートになっていないか
- パソコン側の音声出力先が正しく選ばれているか
- テレビまたはスピーカーの電源が入っているか
- テレビまたはスピーカーの音量が小さすぎないか
- Bluetooth接続先が JYX-66BT になっているか
- HDMI接続の場合、映像を出している機器と音声出力先が合っているか

マイクの音が出ないとき

- スピーカーの電源が入っているか
- マイクの電源が入っているか
- マイクの電池が入っているか
- スピーカー本体のマイク音量が小さすぎないか
- マイクをスピーカーに近づけすぎているか

8. 終了時の確認

ご利用後は、次の内容をご確認ください。

機器・備品

- プロジェクターの電源を切った
- テレビモニターの電源を切った
- スピーカーの電源を切った
- マイクの電源を切った
- HDMIケーブル、変換アダプタ、延長コードなどを元の場所に戻した
- リモコンをテレビ台の上に戻した
- マイク、電池、充電器を元の場所に戻した

スクリーン

- スクリーンに手を添えて、ゆっくり収納した
- スクリーンが最後まで収納されていることを確認した

室内

- 机・椅子を元のレイアウトに戻した
- ホワイトボードを消した
- 忘れ物がないことを確認した
- ゴミを所定の方法で処理した
- 空調・照明を確認した
- カードキーをカードキーボックスに返却した
- 施錠を確認した

ご協力いただき、ありがとうございます。